FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO SELECT
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0-AV
CLOCK / COUNTER
COUNTER RESET
CALL
SPEED SP/LP
ATR
CHANNEL / TRACKING+
CHANNEL / TRACKING-
UP / SLOW UP
DOWN / SLOW DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
ZERO RETURN
TIMER REC
TV / VCR
INDEX
SHOWVIEW / PROGRAM
EJECT
PAUSE / STILL

STOP
REC / OTR
REW
PLAY
FWD

POWER, AUDIO SELECT, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0AV, 0CLOCK / COUNTER, COUNTER RESET, CALL, SPEED SP/LP, ATR, CHANNEL / TRACKING+, CHANNEL / TRACKING, ARRIBA / SLOW ARRIBA, ABAJO / SLOW ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, ZERO RETURN, BACK, TIMER REC, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, INDEX, INFO, SHOWVIEW / PROGRAM, EPG, EJECT, PAUSE / STILL, STOP, REC / OTR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .