FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
/ AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PLAY MODE
+10
/ ANGLE
ZOOM
SETUP / DISP.
/ SUBTITLE
STEP / SKIP NEXT
STEP / SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIME
SEARCH (JUMP) / T
A - B RPT
PROGRAM
TOP MENU

OPEN / CLOSE
STOP
REV
PLAY / PAUSE
FWD
SLOW LEFT
SLOW RIGHT

POWER, / AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PLAY MODE, / AV, / ANGLE, ZOOM, SETARRIBA / DISP, / SUBTITLE, STEP / SKIP NEXT, STEP / SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIME, SLEEP, SEARCH JUMP / T, TV/DTV, B RPT, INFO, PROGRAM, EPG, TOP MENU, FAV, OPEN / CLOSE, STOP, REV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, SLOW IZQUIERDA, SLOW DERECHA, .