FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER / OFF	
MUTE	
AVR	
VID 1	
VID 2	
AM / FM	
VID 3	
VID 4	
DVD	
CD	
TAPE	
VOLUME+	
VOLUME-	
SKIP NEXT / PRESET UP	
SKIP PREV. / PRESET DWN	
DISC SKIP +	
DISC SKIP -	
LEFT	
RIGHT	
STOP	
REC / PAUSE	
REW / TUNING DN	
FWD / TUNING UP	

POWER / OFF, POWER, MUTE, AVR, VID 1, VID 2, AM / FM, VID 3, VID 4, DVD, TAPE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT / PRESET ARRIBA, SKIP PREV / PRESET DWN, DISC SKIP +, DISC SKIP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, STOP, REC / PAUSE, ROJO, REW / TUNING DN, VERDE, FWD / TUNING ARRIBA, AZUL, .