FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MENU / i
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
AGAIN / SP/LP
ZOOM / INDEX MARK
SKIP NEXT / PR+
SKIP PREV. / PR-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN / GO BACK
DVD
PLAY MODE
OPEN – CLOSE
PAUSE
STOP
RECORD
REV.
PLAY
FWD

PURPLE /
RED / LOCK /
GREEN / TIMER /
YELLOW / INFO
BLUE / TITLE / GUIDE

POWER, MENU / i, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / AV, AGAIN / SP/LP, ZOOM / INDEX MARK, SKIP NEXT / PR+, SKIP PREV, / PR, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN / GO BACK, BACK, DVD, TV/DTV, PLAY MODE, FAV, OPEN, CLOSE, PAUSE, STOP, RECORD, ROJO, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, PURPLE /, ROJO /, LOCK /, VERDE / TIMER /, AMARILLO / INFO, AZUL / TITLE / GUIDE, .