FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
STANDBY
CD
DTV / CBL
DVD
DVR
MD / CD-R
MULTI CH. IN
TUNER
V – AUX
DISPLAY
SURR. DECODE
STRAIGHT
NIGHT
VOLUME+
VOLUME -
PROG. RIGHT
PROG. LEFT
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER

RETURN
SLEEP
ENHANCER
AUDIO SEL.
SCENE 1
SCENE 2
SCENE 3
SCENE 4
PRESET LEFT
PRESSET RIGHT
SELECT

POWER, MUTE, MENU, STANDBY, EXIT, DTV / CBL, DVD, DVR, MD / CD, MULTI CH IN, TUNER, AUX, DISPLAY, SURR DECODE, STRAIGHT, NIGHT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PROG DERECHA, PROG IZQUIERDA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, ENHANCER, EPG, AUDIO SEL, FAV, SCENE 1, SHIDT+1, SCENE 2, SCENE 3, SCENE 4, PRESET IZQUIERDA, PRESSET DERECHA, SELECT, .