FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
DVD MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0-AV
ANGLE / 00:00:00
ZOOM
SETUP MENU
SUBTITLE / ZERO
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLOW
TV / VCR
INFO
OPEN / CLOSE
PAUSE

STOP
REC / OTR
REW
PLAY
FWD
AUDIO
TRK. / SKIP NEXT
TRK. / SKIP PREV.
REPEAT A-B / PROGRAM
EJECT

POWER, MUTE, DVD MENU, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0AV, 0ANGLE /, 00/, ZOOM, SETARRIBA MENU, SUBTITLE / ZERO, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, INFO, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REC / OTR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, TRK / SKIP NEXT, TRK / SKIP PREV, REPEAT A, B / PROGRAM, EJECT, .