FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
SKIP
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
TIMER
TV/VCR
TITLE/PBC
A – B
REC MODE

OPEN/CLOSE
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FF
DVD
VCR
ANGLE
PR.+
PR. -
SLOW+
SLOW -

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, SKIP, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, TIMER, SLEEP, TV/VCR, TV/DTV, TITLE/PBC, INFO, EPG, REC MODE, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, AZUL, DVD, VCR, ANGLE, PR+, SLOW+, SLOW, .