FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB / DVD
10+
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
STEP
N / P
TITLE
PROG.

PBC
OPEN / CLOSE
SLOW
STOP
REV.
PLAY / PAUSE
FWD
LANGUAGE
P/I SCAN
ANGLE
REPEAT
R / L
A-B
GO TO

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB / DVD, / AV, 10+, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, N / P, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, PBC, FAV, OPEN / CLOSE, SLOW, STOP, REV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, LANGUAGE, P/I SCAN, ANGLE, REPEAT, R / L, TV/DTV, GO TO, .