FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

I/⏻	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
AUX	
TAPE – PLAY/REV.	
TUNER / BAND	
VOLUME+	
VOLUME-	
BASS+	
BASS-	
TREBLE-	
TREBLE+	
SLEEP	
REVERSE MODE	
CD – STOP	
CD – SKIP PREV.	
CD – PLAY/PAUSE	
CD – SKIP NEXT	
TAPE – PAUSE	
TAPE – STOP	
TAPE – REW	
TAPE – PLAY	
TAPE – FF	

POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, AUX, TAPE, PLAY/REV, TUNER / BAND, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, BASS+, BASS, ABAJO, TREBLE, IZQUIERDA, TREBLE+, DERECHA, SLEEP, REVERSE MODE, FAV, STOP, SKIP PREV, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, SKIP, NEXT, AZUL, TAPE, PAUSE, REW, PLAY, .