FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
CH. LIST
DISPLAY
PICTURE
NICAM / A2
TV / TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV / RADIO
EPG

FAV
ASPECT
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SOUND
CANCEL
REVEAL
SUBTITLE
SKIP NEXT / SUBPAGE
SKIP PREV / SIZE
REC LIST
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, SOURCE, CH LIST, DISPLAY, PICTURE, NICAM, / A2, TV / TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SOUND, CANCEL, REVEAL, SUBTITLE, SKIP NEXT / SUBPAGE, SKIP, PREV, / SIZE, REC LIST, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .