FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
DVD / MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / AV
DVD
VCR
ANGLE
ZOOM
PLAY MODE
SUB TITLE
SKIP NEXT / INDEX+
SKIP PREV / INDEX -
UP
DOWN
LEFT / TRK. -
RIGHT / TRK.+
ENTER / SELECT
RETURN
I▶
TV / VCR
DISPLAY / CALL
PROGRAM

MARKER / TAPE SPEED
OPEN / CLOSE
▶I◀ / PAUSE
STOP
REC / OTR
SEARCH – REW
PLAY
SEARCH – FWD
TIMER REC
SETUP / MENU
00:00:00
CHANNEL+
CHANNEL -
REPEAT A – B
CLOCK / COUNTER
TITLE
JUMP / ↳ ZERO
EJECT

POWER, AUDIO, MUTE, DVD / MENU, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / AV, 0DVD, SOURCE, VCR, ANGLE, ZOOM, PLAY MODE, SUB TITLE, SKIP NEXT / INDEX+, SKIP, PREV, INDEX, ABAJO, IZQUIERDA / TRK, IZQUIERDA, DERECHA / TRK+, DERECHA, ENTER / SELECT, RETURN, BACK, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, DISPLAY / CALL, INFO, PROGRAM, EPG, MARKER / TAPE SPEED, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, / PAUSE, STOP, / SMART, REC / OTR, ROJO, SEARCH, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER REC, SETARRIBA / MENU, 000CHANNEL+, CHANNEL, REPEAT, CLOCK / COUNTER, TITLE, JUMP / ZERO, EJECT, .