FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
A. MONITOR
MENU
CANCEL / C. RESET
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SP / EP
DISPLAY
SKIP SEARCH
TV VOL+ / SKIP NEXT
TV VOL- / SKIP PREV.
TV CH+
TV CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER / OSD
RE-VIEW
TIMER
TV / VCR
PROG. CHECK
PROG.
PAUSE
STOP

REC
REW
PLAY
FF
DATE+
DATE-
CH+
CH-
START+
START-
STOP-
STOP+

POWER, MONITOR, MUTE, MENU, CANCEL / C RESET, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SP / EP, DISPLAY, SKIP SEARCH, TV VOL+ / SKIP NEXT, VOL+, TV VOL, / SKIP PREV, VOL, TV CH+, TV CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER / OSD, VIEW, BACK, TIMER, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, PROG CHECK, INFO, PROG, EPG, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, DATE+, DATE, CH+, START+, START, STOP+, .