FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
SUBTITLE
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
RED / ZOOM

GREEN / ASPECT
YELLOW / V – FORMAT
BLUE / TIMER
AUDIO
SKIP NEXT
SKIP PREV
PG DN
PG UP
PAUSE
STOP
REPEAT
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, SUBTITLE, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / ZOOM, ROJO, VERDE / ASPECT, VERDE, AMARILLO /, FORMAT, AMARILLO, AZUL / TIMER, AZUL, AUDIO, SKIP, NEXT, PREV, PG DN, PG ARRIBA, PAUSE, STOP, REPEAT, REW, PLAY, FWD, .