FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY / ON
AUDIO
DISC MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SEL.
CLOCK / COUNTER
DISPLAY
ZOOM / SVHS
ANGLE / A. TRK
SUBTITLE / TIMER
TRK UP
TRK DOWN
PROG.+
PROG. -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SETUP / ENTER
RETURN / A. DUB
DIGEST / F. ADV / STEP
TV / VCR
TITLE / SPEED

SCREEN FIT
MARK / INDEX
OPEN / CLOSE
STOP
REC
REW / SKIP PREV.
PLAY / PAUSE
FWD / SKIP NEXT
3D SOUND
DVD
VCR
<< SHUTTLE
SHUTTLE >>
MODE / REPEAT

STANDBY / ON, POWER, AUDIO, MUTE, DISC MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SEL, SOURCE, CLOCK / COUNTER, DISPLAY, ZOOM / SVHS, ANGLE / A TRK, SUBTITLE / TIMER, TRK ARRIBA, VOL+, TRK ABAJO, VOL, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SETARRIBA / ENTER, RETURN / A DUB, BACK, DIGEST / F ADV / STEP, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, TITLE / SPEED, INFO, SCREEN FIT, EPG, MARK / INDEX, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW / SKIP PREV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD / SKIP NEXT, AZUL, 3D SOUND, SHIIFT+MUTE, DVD, VCR, SHUTTLE, SHUTTLE x, MODE / REPEAT, .