FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
RESET
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0-10
VIDEO
10+
OSD
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
NEXT
PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
STEP
DVD / USB
TITLE

PROG.
INTRO
OPNE / CLOSE
STOP
REV
PLAY / PAUSE
FWD
ON – OK – OFF
AUDIO
PBC
ZOOM
ANGLE
EQ
REPEAT
A – B
P / N
SLOW
L / R

POWER, MUTE, MENU, RESET, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VIDEO, / AV, 10+, OSD, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, NEXT, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, DVD / USB, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, INTRO, FAV, OPNE / CLOSE, STOP, REV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, OFF, AUDIO, PBC, ZOOM, ANGLE, REPEAT, P / N, SLOW, L / R, .