FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
🔇	
MENU	
QUIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
ENREG.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
TV / RADIO	
INFO	
EPG	
FAV	
RED / S-TITRES	
GREEN / TTX	
YELLOW / AUDIO	
BLUE / TIMER	
STOP	
REC	
PLAY / PAUSE	

POWER, MUTE, MENU, QUIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ENREG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / S, TITRES, ROJO, VERDE / TTX, VERDE, AMARILLO / AUDIO, AMARILLO, AZUL / TIMER, AZUL, STOP, REC, PLAY / PAUSE, .