FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

RECEIVER
MUTE
TOP MENU
ENHANCER
MODE
DISPLAY
SETUP
MOVIE
VOLUME+
VOLUME-
TUNING+
TUNING-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
TV
INFO
MEMORY
TOP MENU
AUDIO 1
POP UP MENU

STRAIGHT
HDMI 1/2/3/4
MUSIC
SUR. DECODE
PRESET UP
PRESET DOWN
BD / DVD
CD
FM
BASS
RADIO
AUDIO 2
AUDIO 3
AUDIO 4

RECEIVER, POWER, MUTE, TOP MENU, MENU, ENHANCER, EXIT, MODE, / AV, DISPLAY, SETARRIBA, MOVIE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNING+, TUNING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, MEMORY, EPG, FAV, AUDIO 1, POP ARRIBA MENU, STRAIGHT, HDMI 1/2/3/4, 7/8/9/, 0MUSIC, SUR DECODE, PRESET ARRIBA, PRESET ABAJO, BD / DVD, BASS, RADIO, AUDIO 2, AUDIO 3, AUDIO 4, .