FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

SYSTEM STANDBY	
SURROUND ON/OFF	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
MODE	
SHIFT / >10 / -/--	
MASTER VOL+	
MASTER VOL-	
CH / PRESET+	
CH / PRESET-	
LEVEL CENTER+	
LEVEL CENTER-	
LEVEL REAR-	
LEVEL REAR+	
ENTER	
TEST TONE	
BASS BOOST	
EFFECT / DELAY	
CD	
TAPE / MD	
PHONO	
TUNER	
TV	
VIDEO	

Listado de botones del mando:
SYSTEM STANDBY, POWER, SURROUND ON/OFF, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / AV, SHIFT / x, 10 /, MASTER VOL+, VOL+, MASTER VOL, VOL, CH / PRESET+, CH / PRESET, LEVEL CENTER+, LEVEL CENTER, ABAJO, LEVEL REAR, IZQUIERDA, LEVEL REAR+, DERECHA, ENTER, TEST TONE, INFO, BASS BOOST, EPG, EFFECT / DELAY, FAV, TAPE / MD, PHONO, TUNER, VIDEO, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV