FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
🏠
DELETE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
DVD MENU
/ A – B
TELETEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
← BACK
INFO
EPG / GUIDE
RED /
GREEN /
YELLOW /

BLUE /
/ TV
/ DVD
/ VIDEO
/ MUSIC
/ PIC
SUBTITLES
SKIP NEXT
SKIP LEST
PAUSE
STOP
REC
FR
PLAY
FF

POWER, MUTE, MENU, DELETE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / AV, DVD MENU, / A, TELETEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, EPG / GUIDE, EPG, ROJO /, ROJO, VERDE /, VERDE, AMARILLO /, AMARILLO, AZUL /, AZUL, / TV, / DVD, / VIDEO, / MUSIC, / PIC, SUBTITLES, SKIP NEXT, SKIP LEST, PAUSE, STOP, REC, PLAY, .