FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
+10 / GUIDE
/ AUDIO
/ GO TO
/ ZOOM
/
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
/ USB/CARD
INFO
I – II

RED / DVD SUBT.
GREEN / TITLE
YELLOW / SETUP
BLUE / DVD MENU
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
EJECT
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, +10 / GUIDE, / AUDIO, / GO TO, / ZOOM, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, / USB/CARD, TV/DTV, INFO, FAV, ROJO / DVD SUBT, ROJO, VERDE / TITLE, VERDE, AMARILLO / SETARRIBA, AMARILLO, AZUL / DVD MENU, AZUL, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, EJECT, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .