FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/10
USB / CARD
10+
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
STEP
SHUFFLE
TITLE

HDMI
PROG.
OPEN / CLOSE
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
AUDIO
SEARCH
VIDEO OUT
WIDE
ANGLE
RESUME
SLOW

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 06/7/8/9/, 0USB / CARD, / AV, 10+, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, STEP, SLEEP, SHUFFLE, TV/DTV, TITLE, INFO, HDMI, EPG, PROG, FAV, OPEN / CLOSE, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SEARCH, VIDEO OUT, WIDE, ANGLE, RESUME, SLOW, .