FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

JOG ON/OFF	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0-10	
DISC	
SHUFFLE	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
DISC SKIP+	
DISC SKIP -	
ENTER	
REPEAT	
TRACK	
GROUP	
PROGRAM	
MEMO	
PLAY MODE CONTINUE	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

JOG ON/OFF, POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISC, SOURCE, SHUFFLE, SKIP NEXT, SKIP, PREV, DISC SKIP+, DISC SKIP, ABAJO, ENTER, REPEAT, BACK, TRACK, SLEEP, GROARRIBA, TV/DTV, PROGRAM, INFO, MEMO, EPG, PLAY MODE CONTINUE, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .