FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
FADE MUTING
AUTO PRESET
CANCEL
MD / AUX
CD
FM / AM
AHB PRO
DISPLAY MODE
RANDOM
DISPLAY
BASS
DOOR SLIDE
TREBLE
VOLUME+
VOLUME -
UP
DOWN
<
>
SET
REPEAT
SLEEP
FM MODE
DIMMER

PROGRAM
PTY EON
CD EJECT
STOP
SKIP PREV
PLAY / PAUSE
SKIP NEXT

POWER, FADE MUTING, MUTE, AUTO PRESET, MENU, CANCEL, EXIT, MD / AUX, FM / AM, AHB PRO, DISPLAY MODE, / SOURCE, RANDOM, DISPLAY, BASS, DOOR SLIDE, TREBLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SET, REPEAT, BACK, SLEEP, FM MODE, TV/DTV, DIMMER, INFO, PROGRAM, EPG, PTY EON, FAV, CD EJECT, / NET TV, STOP, / SMART, SKIP PREV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, .