FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / STANDBY
MUTING
MENU
CH. SEL.
DISPLAY
SETUP
L. NIGHT
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
SHUFFLE MODE
DIMMER
TEST TONE
TOP MENU
PAUSE
STOP
REW

PLAY
FWD
DVD SETUP
PLAYLIST+
PLAYLIST-
ALBUM+
ALBUM-
INPUT SELECTOR RIGHT
INPUT SELECTOR LEFT
LISTENING MODE LEFT
LISTENING MODE RIGHT
REPEAT

ON / STANDBY, POWER, MUTING, MUTE, MENU, CH SEL, DISPLAY, SETARRIBA, L NIGHT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, SHUFFLE MODE, TV/DTV, DIMMER, INFO, TEST TONE, EPG, TOP MENU, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DVD SETARRIBA, PLAYLIST+, VOL+, PLAYLIST, VOL, ALBUM+, ALBUM, INPUT SELECTOR DERECHA, INPUT SELECTOR IZQUIERDA, LISTENING MODE IZQUIERDA, LISTENING MODE DERECHA, REPEAT, .