FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MEDIA
GOTO
TTX
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
RED
GREEN

YELLOW / P-
BLUE / P+
AUDIO
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MEDIA, GOTO, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO / P, AMARILLO, AZUL / P+, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, SIFT+VERDE, PLAY, FWD, .