FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY / ON
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT / TUNER
OPTICAL
DISPLAY
ZOOM
SPK LEVEL
/ HOME MENU
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / PRESET+
DOWN / PREST -
LEFT / TUN-
RIGHT / TUN+
ENTER
/ RETURN
SLEEP
SOUND
DIMMER

POPUP MENU / TOP MENU
MARKER
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
USB REC
SCAN REW
PLAY
SCAN FWD
SEARCH
HDMI IN
REPEAT
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D / ST/MONO

STANDBY / ON, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT / TUNER, / SOURCE, OPTICAL, DISPLAY, ZOOM, SPK LEVEL, / HOME MENU, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / PRESET+, ABAJO / PREST, ABAJO, IZQUIERDA / TUN, IZQUIERDA, DERECHA / TUN+, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, SOUND, TV/DTV, DIMMER, INFO, POPARRIBA MENU / TOP MENU, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, USB REC, ROJO, SCAN REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN FWD, AZUL, SEARCH, HDMI IN, REPEAT, ROJO / A, VERDE / B, AMARILLO / C, AZUL / D / ST/MONO, .