FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DTV / VCR
PVR LST
GOTO
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
TV / RADIO
INFO
EPG
FAVOURITE
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
RECALL
PAUSE
STOP
PVR REC
REW
PLAY
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DTV / VCR, SOURCE, PVR LST, GOTO, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAVOURITE, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP, PREV, RECALL, PAUSE, STOP, PVR REC, REW, PLAY, FWD, .