FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DTV / VCR
LIST
USB
MEDIA
LANG
TTX
VOL+
VOL-
Ch+
Ch-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TIMESHIFT
TV / RADIO
INFO

EPG
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
TIMER
AUDIO
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PAGE+
PAGE -
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DTV / VCR, / AV, LIST, USB, MEDIA, LANG, TTX, VOL+, VOL, Ch+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMESHIFT, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, TIMER, AUDIO, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAGE+, PAGE, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .