FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

OFF / ON	
COUNTER RESET	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
CD	
+10	
DISPLAY	
REVERSE MODE	
VOLUME+	
VOLUME -	
REPEAT	
SLEEP	
RANDOM	
PROGRAM	
TUNER / BAND	
CD PAUSE	
CD STOP	
CD REW/SKIP PREV.	
CD PLAY	
CD FF/SKIP NEXT	
CD STOP	
TAPE REW	
TAPE PLAY	
TAPE FF	

OFF / ON, POWER, COUNTER RESET, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CD, / AV, DISPLAY, REVERSE MODE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, REPEAT, BACK, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, PROGRAM, EPG, TUNER / BAND, FAV, CD PAUSE, CD STOP, CD REW/SKIP PREV, VERDE, CD PLAY, AMARILLO, CD FF/SKIP NEXT, AZUL, TAPE REW, TAPE PLAY, TAPE FF, .