FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
SET
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUX
+10
TIME DISPLAY
TAPE
TAPE EQ.
TONE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
P. CALL NEXT
P. CALL PREV.
TUNING PREV.
TUNING NEXT
ENTER
REPEAT
SLEEP
TUNER / BAND
RANDOM

PGM
SOUND
O.T.E.
STOP
REC
REW
CD PLAY / PAUSE
STOP

POWER, MUTE, SET, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUX, / AV, TIME DISPLAY, TAPE, TAPE EQ, TONE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, P CALL NEXT, P CALL PREV, ABAJO, TUNING PREV, IZQUIERDA, TUNING NEXT, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLEEP, TUNER / BAND, TV/DTV, RANDOM, INFO, PGM, EPG, SOUND, FAV, OTE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, CD PLAY / PAUSE, AMARILLO, AZUL, .