FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
MENU	
CANCEL	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
AV	
PROG. LIST	
00 : 00	
I – HQ	
SP / LP	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
CHANNEL UP	
CHANNEL DOWN	
OK	
TIMER	
TV / VCR	
PROG.	
⏮ / II / I▶	
STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / AV, PROG LIST, 00I, SP / LP, SKIP NEXT, SKIP PREV, CHANNEL ARRIBA, CHANNEL ABAJO, ABAJO, TIMER, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, PROG, EPG, / /, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .