FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SURCE
10+
OSD
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
STEP
ANGLE
TITLE

PROG
LANGUAGE
EJECT
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
AUDIO
SEARCH
SLOW
REPEAT
A – B

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SURCE, / SOURCE, 10+, OSD, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, ANGLE, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, LANGUAGE, FAV, EJECT, / NET TV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SEARCH, SLOW, REPEAT, .