FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	DECK REC/PAUSE
MUTE	DECK REW
DIMMER	DECK PLAY
D. SKIP	DECK FWD
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
FUNCTION	
USB	
XDSS	
VOLUME+	
VOLUME -	
SKIP NEXT / REW / TUN+	
SKIP PREV / FWD / TUN-	
PRESET UP	
PRESET DOWN	
REPEAT	
SLEEP	
EQ. PATT.	
INFO	
PROG. / MEMO	
SURR.	
STOP	
PLAY / PAUSE	
DECK PLAY REVERSE	
DECK STOP	

POWER, MUTE, DIMMER, MENU, D SKIP, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / AV, USB, XDSS, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT / REW / TUN+, SKIP PREV / FWD / TUN, PRESET ARRIBA, PRESET ABAJO, ABAJO, REPEAT, BACK, SLEEP, EQ PATT, TV/DTV, INFO, PROG / MEMO, EPG, SURR, FAV, STOP, PLAY / PAUSE, AMARILLO, DECK PLAY REVERSE, DECK STOP, DECK REC/PAUSE, ROJO, DECK REW, VERDE, DECK PLAY, DECK FWD, AZUL, .