FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY / ON
AUDIO
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
10
+10
DISPLAY
ZOOM
3D PHONIC
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
VFP
CHOICE
ON SCREEN
TITLE / GROUP
TOP MENU

OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP / CLEAR
REW / SLOW-
PLAY / SELECT
FWD / SLOW+
↺
ANGLE
REPEAT
DIMMER

STANDBY / ON, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / AV, DISPLAY, ZOOM, 3D PHONIC, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, VFP, SLEEP, CHOICE, TV/DTV, ON SCREEN, INFO, TITLE / GROARRIBA, EPG, TOP MENU, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP / CLEAR, REW / SLOW, VERDE, PLAY / SELECT, AMARILLO, FWD / SLOW+, AZUL, ANGLE, REPEAT, DIMMER, .