FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
MUTE	
CD	
USB	
CARD	
AUX	
TUNER	
id3 / FM MODE	
+10 / RDS	
TIMER	
SNOOZE	
EQ	
PLAY MODE	
VOLUME+	
VOLUME -	
SKIP NEXT / TUNE+	
SKIP PREV. / TUNE -	
MEM. / FOLDER -	
MEM. / FOLDER+	
SLEEP	
PROG. / CLOCK ADJ.	
OPEN / CLOSE	
STOP	
PLAY / PAUSE	

POWER, MUTE, USB, CARD, AUX, TUNER, / FM MODE, +10 / RDS, TIMER, SNOOZE, PLAY MODE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT / TUNE+, SKIP PREV / TUNE, MEM / FOLDER, IZQUIERDA, MEM / FOLDER+, DERECHA, SLEEP, PROG / CLOCK ADJ, EPG, OPEN / CLOSE, STOP, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FAV, ROJO, VERDE, AZUL, .