FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
🔇	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
PROG / CLOCK SET	
DISPLAY / RDS	
VOL+	
VOL -	
SKIP PREV.	
SKIP NEXT	
PRESET / ALBUM+	
PRESET / ALBUM -	
REPEAT / SHUFFLE	
SLEEP / TIMER	
DBB	
DSC	
OPEN / CLOSE	
STOP	
PLAY / PAUSE	
CD	
MP3 LINK	
TUNER	

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PROG / CLOCK SET, DISPLAY / RDS, VOL+, VOL, SKIP PREV, SKIP NEXT, PRESET / ALBUM+, PRESET / ALBUM, ABAJO, REPEAT / SHUFFLE, BACK, SLEEP / TIMER, SLEEP, DBB, INFO, DSC, EPG, OPEN / CLOSE, STOP, PLAY / PAUSE, AMARILLO, MP3 LINK, TUNER, .