FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
POP UP MENU
← / CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ MODE
SELECT / CAPS NUM.
DUNE
/ ZOOM
SETUP
SEUBTITLE
V+
V -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
↩ / RETURN
ANGLE / ROTATE
i
URL

TOP MENU
EJECT
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
AUDIO
🔍 / SEARCH
SKIP NEXT
SKIP PREV.
SLOW
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, POP ARRIBA MENU, MENU, / CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / MODE, / AV, SELECT / CAPS NUM, DUNE, / ZOOM, SETARRIBA, SEUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, ANGLE / ROTATE, TV/DTV, INFO, URL, EPG, TOP MENU, FAV, EJECT, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, AUDIO, / SEARCH, SKIP NEXT, SKIP PREV, SLOW, SLEEP, PAUSE, STOP, SHFIT+, REC, REW, PLAY, FWD, .