FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

MUTE
MENU / SEARCH
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB / CARD / DVD
ANGLE
DSP
ZOOM
SETUP
SUB / SAVE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
LOUD
A – B REP.
TITLE
PROG.

LANG. / MO/ST
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO IN
DVD IN
FM / AM
SHORTCUT
TONE

MUTE, MENU / SEARCH, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB / CARD / DVD, / AV, ANGLE, DSP, ZOOM, SETARRIBA, SUB / SAVE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, LOUD, SLEEP, B REP, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, LANG / MO/ST, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO IN, DVD IN, FM / AM, SHORTCUT, TONE, .