FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GOTO
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
MP
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
ASPECT
RED / TTX
GREEN / SUB.T

YELLOW / ZOOM
BLUE / OPTION
AUDIO
PAGE+
PAGE -
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
STOP

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GOTO, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ASPECT, ROJO / TTX, ROJO, VERDE / SUBT, VERDE, AMARILLO / ZOOM, AMARILLO, AZUL / OPTION, AZUL, AUDIO, PAGE+, PAGE, SHIT+ABAJO, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, .