FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
/ MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ FUNC. / TV SOURCE
DISC MENU
FULL SCREEN
SFE MODE
POPUP / TITLE MENU
/ TOOLS
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ RETURN
SLEEP
DSP
INFO

INTERNET @
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
V – SOUND
TUNING / CH+
TUNING / CH -
REPEAT
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C / TUN. MEM.
BLUE / D / MO/ST

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / FUNC / TV SOURCE, / AV, DISC MENU, FULL SCREEN, SFE MODE, POPARRIBA / TITLE MENU, / TOOLS, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, SLEEP, DSP, TV/DTV, INFO, INTERNET, EPG, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SOUND, TUNING /, CH+, REPEAT, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, AMARILLO / C / TUN MEM, AZUL / D / MO/ST, .