FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER RECEIVER
MUTE
STANDARD
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
CH. SELECT
MOONLIGHT / LOUDNESS
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
CH. LEVEL -
STEREO
FL DIMMER
ADV. SURR
CD
CD – R / TAPE
DVD / LD
TUNER

TV / SAT
DVR / VCR

POWER RECEIVER, POWER, MUTE, STANDARD, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, SOURCE, CH SELECT, MOONLIGHT / LOUDNESS, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, CH LEVEL, BACK, STEREO, TV/DTV, FL DIMMER, INFO, ADV SURR, FAV, R / TAPE, DVD / LD, TUNER, TV / SAT, DVR / VCR, .