FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
TV/VIDEO
DISPLAY
X2
VCR+
COUNTER
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLOW
TIMER
TV/VCR
COMMERCIAL SKIP
SEARCH
SP EP
EJECT

PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
ON
OFF
REPLAY
REC2

POWER, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / AV, TV/VIDEO, DISPLAY, VCR+, COUNTER, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLOW, BACK, TIMER, SLEEP, TV/VCR, TV/DTV, COMMERCIAL SKIP, INFO, SEARCH, EPG, SP EP, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, 0OFF, REPLAY, REC2, .