FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / STANBY
/ AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
/ SETUP
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
T
RANDOM
TITLE
MEMORY
FL DIMMER
OPEN / CLOSE

PAUSE / STEP
STOP
REV PLAY
REV SLOW
PLAY
SLOW
3D
/ ANGLE
REPEAT
A – B RPT

ON / STANBY, POWER, / AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, / SETARRIBA, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, TITLE, INFO, MEMORY, EPG, FL DIMMER, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, REV PLAY, ROJO, REV SLOW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SLOW, AZUL, / ANGLE, REPEAT, B RPT, .