FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
AUDIO
MENU
X 0000
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
I / II
--|--
30 SEC. ▶▶
TV VOL+ / SKIP NEXT
TV VOL - / SKIP PREV
TV PROG.+
TV PROG. -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RE-VIEW
⊙
TV / VCR
⊙ ?
PROG.
PAUSE
STOP

REC
REW
PLAY
FF
DATE+
DATE -
TV PROG.+
TV PROG. -
START / DEBUT+
START / DEBUT -
STOP / FIN-
STOP / FIN+

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 30 SEC, TV VOL+ / SKIP NEXT, VOL+, VOL, / SKIP, PREV, VOL, TV PROG+, TV PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, VIEW, BACK, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, INFO, PROG, EPG, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, DATE+, SHIFT, + VOL, DATE, + VOL, START / DEBUT+, START /, DEBUT, STOP / FIN, STOP / FIN+, .