FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
DVD MENU
CLEAR
SHUFFLE
DISPLAY
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
TIME / TEXT
TV / DVD
TITLE
PROGRAM
SEARCH MODE

EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
TIMER
SURROUND
REPEAT
A – B
BNR

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, DVD MENU, MENU, CLEAR, EXIT, / AV, SHUFFLE, DISPLAY, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TIME / TEXT, SLEEP, TV / DVD, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, SEARCH MODE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, SURROUND, REPEAT, BNR, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV