FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
F1
F2
OPT
TTX
VOL+
VOL -
⌃
⌄
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
LAST
⏲
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV

EPG
FILE
RED / AUDIO
GREEN / SUB.
YELLOW
BLUE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0F1, / SOURCE, OPT, TTX, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, LAST, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, FILE, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / SUB, VERDE, AMARILLO, AZUL, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .