FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER ON
MENU
POWER OFF
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ANGLE
DISPLAY
ZOOM
SETUP TV/VCR
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
DIMMER
RANDOM
OPEN / CLOSE
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
TIMER
CH / TUN+
CH / TUN -
REPEAT

POWER ON, POWER, MUTE, MENU, POWER OFF, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ANGLE, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA TV/VCR, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, DIMMER, INFO, RANDOM, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, CH / TUN+, CH / TUN, REPEAT, BACK, .