FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
FADE MUTING	
SURROUND	
CANCEL	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
10	
10+	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
TIMER / CLOCK	
SLEEP	
BASS / TREBLE	
DIMMER	
SOUND TURBO	
AUDIO IN	
STOP	
AUX	
CD PLAY/PAUSE	
TUNER	
USB PLAY/PAUSE	

POWER, FADE MUTING, MUTE, SURROUND, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / AV, 10+, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, TIMER / CLOCK, SLEEP, BASS / TREBLE, TV/DTV, DIMMER, INFO, SOUND TURBO, EPG, AUDIO IN, FAV, STOP, AUX, CD PLAY/PAUSE, TUNER, USB PLAY/PAUSE, .