FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
DISC MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
/ TV SOUND
/ HOME
DSP / EQ
/ TOOLS
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
TUNING UP
TUNING DOWN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ RETURN
INFO
RED / A
GREEN / B

YELLOW / C / TUN. MEM.
BLUE / D / MO/ST
SKIP NEXT
SKIP PREV.
REPEAT
TITLE MENU / POPUP
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, DISC MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / AV, / TV SOUND, / HOME, DSP / EQ, / TOOLS, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNING ARRIBA, TUNING ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, INFO, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C / TUN MEM, AMARILLO, AZUL / D / MO/ST, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, TITLE MENU / POPARRIBA, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .