FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
EFFECT ON/OFF	
CD	
DVD / LD	
PHONO	
TAPE	
TUNER	
TV / DBS	
VCR	
A / B / C / D / E	
PROLOGIC	
ENHANCER	
DELAY/CENTER/REAR/SWFR	
VOLUME+	
VOLUME -	
PRESET+	
PRESET -	
TIME / LEVEL+	
TIME / LEVEL -	
PROGRAM LEFT	
PROGRAM RIGHT	
SLEEP	
TEST	

POWER, EFFECT ON/OFF, MUTE, DVD / LD, PHONO, TAPE, TUNER, TV / DBS, VCR, A / B / C / D / E, PROLOGIC, ENHANCER, DELAY/CENTER/REAR/SWFR, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PRESET+, PRESET, TIME / LEVEL+, TIME / LEVEL, ABAJO, PROGRAM IZQUIERDA, IZQUIERDA, PROGRAM DERECHA, DERECHA, SLEEP, TEST, FAV, .